

راهنمای استفاده از دوربین خورشیدی سیمکارتی پارت اسمارت



⚙️ مرحله ۱: آماده‌سازی سیم‌کارت

پیشنهاد می‌شود از سیم‌کارت ایرانسل استفاده کنید.

سیم‌کارت‌های ایرانسل معمولاً آنتن‌دهی بهتر و سرعت اینترنت بالاتری دارند.

قبل از قراردادن سیم‌کارت در دوربین، آن را ابتدا روی گوشی موبایل خود قرار دهید.

برنامه «ایرانسل من» (برای ایرانسل) یا «همراه من» (برای همراه اول) را نصب کنید.

یک بسته اینترنت فعال خریداری کنید و از فعال بودن اینترنت و آنتن‌دهی مناسب اطمینان حاصل کنید (با باز کردن یک سایت تست کنید).

⚠️ نکته مهم:

قبل از قراردادن سیم‌کارت و مموری کارت، حتماً دوربین باید خاموش باشد.

یکبار سیم‌کارت بر روی دوربین قرار دهید و از تعویض سیم‌کارت خودرای نمایید.

📁 مرحله ۲: نصب سیم‌کارت و کارت حافظه

پس از اطمینان از فعال بودن اینترنت، سیم‌کارت را از گوشی خارج کنید.

دوربین را خاموش کنید.

سیم‌کارت و کارت حافظه را در جای مخصوص روی بدنه دوربین قرار دهید.

سپس دوربین را روشن کنید تا راه اندازی آغاز شود.

💡 ظرفیت کارت حافظه:

دوربین پارت اسمارت از کارت حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می کند، اما برای عملکرد بهتر و سرعت بالاتر استفاده از کارت حافظه ۶۴ گیگابایت توصیه می شود.

📱 مرحله ۳: نصب و راه اندازی نرم افزار

از گوگل پلی (Android) یا اپ استور (iPhone) برنامه V380 Pro را دانلود و نصب کنید. برنامه را باز کرده و گزینه Register / Sign Up را انتخاب کنید. با شماره موبایل یا ایمیل خود ثبت نام کرده و رمز عبور بسازید. وارد حساب کاربری شوید.

🔗 مرحله ۴: افزودن دوربین

در برنامه V380 Pro روی گزینه "+" یا Add Device بزنید. گزینه Scan QR Code را انتخاب کنید. با دوربین گوشی، بارکد (QR Code) درج شده روی بدنه دوربین پارت اسمارت را اسکن کنید. پس از شناسایی دوربین، گزینه Next / Confirm را بزنید.

چند لحظه صبر کنید تا ارتباط بین برنامه و دوربین برقرار شود.

✅ مرحله ۵: مشاهده تصویر و تنظیمات

پس از اتصال موفق، تصویر زنده دوربین نمایش داده می شود.

از منوی تنظیمات می توانید:

هشدار تشخیص حرکت (Motion Detection) را فعال کنید.

ضبط خودکار یا زمان‌بندی ضبط را تنظیم کنید.
ویدیوها را روی کارت حافظه یا فضای ابری ذخیره کنید.

نکات مهم

دوربین را در محلی با نور مستقیم خورشید و آنتن‌دهی مناسب موبایل نصب کنید.
در صورت قطع تصویر یا عدم اتصال، وضعیت اینترنت سیم‌کارت را بررسی کنید.

پشتیبانی

در صورت نیاز به راهنمایی یا بروز هرگونه مشکل،
با پشتیبانی پارت اسمارت تماس بگیرید:

☎ ۰۹۰۵۶۴۱۵۵۰۴